

# L-TS-5701-V2 / L-TS-5711-V2

# Bedienungsanleitung

Ver.: 1.00 25.03.2025 für FW: 250318

1	Sicherheitshinweise	4
2	Modell Liste	5
3	Aufbau	5
3.1	L-TS-5700	5
3.2	L-TS-5710	6
3.3	L-TA-5701	6
3.4	L-TA-5702	7
3.5	L-TA-5705	7
3.6	L-KY-5700	7
3.7	L-KL-5700	8
3.8	L-FP-5700	8
3.9	L-BM-5700	8
4	Webzugriff	9
4.1	Initialisierung	9
4.2	Login	10
4.3	Einrichtungsassistent	10
5	Webinterface	12
5.1	Lokale Einstellungen L-TS-5701-V2	13
5.1.1	Allgemeine Einstellungen	14
5.1.2	Zugangskontrolle Konfiguration	15
5.1.3	Zugangskontrolle Erweiterungsfunktion	16
5.1.4	Lichtsteuerung	16
5.2	Lokale Einstellungen L-TS-5711-V2	17
5.2.1	Allgemeine Einstellungen	17
5.3	Allgemeine Einstellungen	13
5.4	Zugangskontrolle – Konfig	14
5.5	Zugangskontrolle-Erweiterungsfunktion	15
5.6	Lichtsteuerung	15
6	Geräteeinstellungen	16
7	Personenverwaltung	17
8	Netzwerkeinstellungen	19
8.1	тср/ір	19
8.2	Port	19
8.3	SIP-Server	20
8.4	FTP	21
8.5	Cloud-Dienst	21
8.6	UPnP	22
8.7	Grundversorgung	22
8.8	Automatische Registrierung	23
9	System	23
9.1	Alarm	24
9.2	Video	24
9.3	Audio	24
9.4	Zeit	25
9.5	Onvif-Benutzer	25

10	Wartungszentrum	26
10.1	Eintastendruck-Diagnose	26
10.2	Systeminformationen	26
10.2.1	Version	26
10.2.2	Rechtl. Infos	26
10.3	Datenkapazität	27
10.4	Protokoll	27
10.4.1	Anrufhistorie	27
10.4.2	Alarmprotokolle	27
10.4.3	Aufzeichn. Entsperr.	28
10.4.4	Protokoll	28
10.5	Wartungsverwaltung	29
10.5.1	Konfiguration	29
10.5.2	Wartung	29
10.6	Aktualisieren	29
10.7	Erweiterte Wartung	30
10.7.1	Export	30
10.7.2	Paket-Erfassung	30
11	Sicherheit	31
11.1	Sicherheitsstatus	31
11.2	Systemwartung	31
11.3	Angriffsabwehr	32
11.4	CA-Zertifikat	33
11.5	Videoverschlüsselung	33
11.6	Sicherheitswarnung	33
11.7	Sicherheitsauthentifizierung	34

# 1 Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Schäden und Verluste zu vermeiden.

Hinweis:

Setzen Sie das Gerät keinem Rauch, Ruß, Dampf oder Staub aus. Andernfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an dem es Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Ein Temperaturanstieg im Gerät kann einen Brand verursachen.

Setzen Sie das Gerät keinen feuchten Umgebungen aus. Andernfalls kann dies einen Brand verursachen. Sorgen Sie für eine möglichst Wasserdichte Installation.

Das Gerät muss auf einem festen und ebenen Untergrund installiert werden, um bei Belastung und Erschütterung die Stand-Sicherheit zu gewährleisten. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Teppich oder auf einer Decke auf.

Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Geräts oder die Luftzirkulation um das Gerät. Andernfalls kann die Temperatur im Gerät ansteigen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.

Nehmen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Anleitung auseinander.

Warnung:

Bitte verwenden Sie die Batterie ordnungsgemäß, um ein Feuer, eine Explosion und anderen Gefährdungen zu vermeiden.

Ersetzen Sie die Batterie mit einer Batterie gleichen Typs.

Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das angegebene. Verwenden Sie es ordnungsgemäß. Andernfalls kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.

#### **Besondere Hinweise**

Diese Anleitung dient nur als Referenz.

Änderung von Funktionen, Design und Software vorbehalten.

Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten siehe unsere Abschlusserklärung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

# 2 Modell Liste

Bei der Türstation L-TS-5701-V2 handelt es sich um eine Einzelstation, die L-TS-5711-V2 ist eine erweiterbare Türstation. Beide Stationen können sowohl als IP-System als auch als 2-Draht System verwendet werden. Als IP-System benötigen Sie dann einen PoE Switch, als Zweidraht System den L-SW-5700. Folgende Zusatzmodule können an der L-TS-5711-V2 angeschlossen werden:

Nummer	Modellbezeichnung	Name	Funktion
3.3	L-TA-5701	Ein-Tasten Modul	Erweiterung um 1 Klingeltaste
3.4	L-TA-5702	Zwei-Tasten Modul	Erweiterung um 2 Klingeltasten
3.5	L-TA-5705	Fünf-Tasten Modul	Erweiterung um 5 Klingeltasten
3.6	L-KY-5700	Tastatur-Modul	Tastenfeld zur Nummerneingabe
3.7	L-KL-5700	Kartenleser	Lesegerät für RF-ID Chips
3.8	L-FP-5700	Fingerabdrucksensor	Fingerabdrucksensor
3.9	L-BM-5700	Blindmodul	Leeres Modul zur Vervollständigung

# 3 Aufbau

# 3.1 Einzeltürstation L-TS-5701-V2



Das Türöffner-Relais (Tür-Masse/ Tür-NC/Tür-NO) ist mit 300 mA belastbar, der +12 V out Ausgang mit 100 mA!

#### 3.2 Modulstation L-TS-5711-V2



Das Türöffner-Relais (Tür-Masse/ Tür-NC/Tür-NO) ist mit 300 mA belastbar, der +12 V\_out Ausgang mit 100 mA ! Schließen Sie am Kaskadierungsport ein weiteres Modul an, um die Anlage zu erweitern. Am Erweiterungsmodul finden Sie außer dem Eingangsport wieder einen Kaskadierungs-Ausgangsport, den Sie mit dem nächsten Modul verbinden können, usw.

12V in

2-Draht-Ports

ALARM\_COM

Masse

## 3.3 L-TA-5701 (Ein-Tasten Modul)

RS-485\_B

RS-485\_A

ALARM\_NO



Netzwerk

....

Kaskadierungsport



Tür-Masse

Tür-NO



Masse

+12V\_OUT

2 = Klingelknopf

IN = Kaskadierung Eingang

OUT = Kaskadierung Ausgang

Türöffner

Tür-Feedback

Masse

Tür-NC

<sup>30,5</sup>mm

#### 3.4 L-TA-5702 (Zwei-Tasten Modul)









1 = Klingelschild

2 = Klingelknopf

IN = Kaskadierung Eingang

# 3.5 L-TA-5705 (Fünf-Tasten Modul)





0 (O)	0
° 2	°

1 = Klingelschild

2 = Klingelknopf

IN = Kaskadierung Eingang

OUT = Kaskadierung Ausgang

#### 3.6 L-KY-5700 (Tastatur Modul)







IN = Kaskadierung Eingang OUT = Kaskadierung Ausgang

#### 3.7 L-KL-5700 (Kartenleser)









OUT = Kaskadierung Ausgang

# 3.8 L-FP-5700 (Fingerabdrucksensor)







IN = Kaskadierung Eingang

OUT = Kaskadierung Ausgang

#### 3.9 L-BM-5700 (Blindmodul)







# 4 Webzugriff

#### 4.1 Initialisierung

a) Wenn Sie das Webinterface der Türstation zum ersten Mal aufrufen (Geben Sie dazu die IP-Adresse der Türstation in Ihrem Browser ein, Standard: 192.168.1.110), werden Sie als erstes aufgefordert die Sprache auszuwählen, klicken Sie anschließend auf Weiter, um ein Administrator-Passwort zu vergeben, dieses muss mindestens 8 Zeichen lang sein und aus Zahlen und Buchstaben bestehen:

Benutzer	admin	
* Passwort	Ø	
* Passwort bestätigen	Ø	
E-Mail-Adresse		E-Mail-Adresse

#### b) Sie können zusätzlich noch eine E-Mail-Adresse eingeben (notwendig für ein vergessenes Passwort). Klicken Sie anschließend auf den Nächste-Button:



c) Die "Automatische Pr
üfung auf Aktualisierungen ist z.Zt. noch nicht funktionsf
ähig, der Cloud-Dienst hingegen schon. Aktivieren Sie den Dienst, wenn Sie sp
äter einen Fernzugriff per Mobiltelefon realisieren m
öchten! Klicken Sie anschlie
ßend auf "Abgeschlossen".



# Erfolgreich initialisiert. Nach 7 Sekunden automatisch zum Anmeldemenü navigieren.

Anmelden

d) Klicken Sie auf "Anmelden", um zum Login zu gelangen, oder warten Sie, bis die Zeit abgelaufen ist. Sie können sich nun am Webinterface anmelden.

#### 4.2 Login

Nachdem Sie die Initialisierung abgeschlossen haben können Sie sich nun als admin mit Ihrem Passwort anmelden:



4.3 Einrichtungsassistent

Nach dem Anmelden müssen Sie nun entscheiden, ob die Türstation SIP-Server wird, oder ob diese Funktion ein anderes Gerät übernimmt:



Wenn Sie "Als SIP-Server festlegen" auswählen und anschließend "Nächste" klicken, gelangen Sie zu folgender Seite des Installationsassistenten:

	Schritt 1			2 Schritt 2
Hinzufügen Löschen Löschen	Aktualisieren			Bitte eingeben Q
Gerätetyp	₩ SIP-Nr.	IP-Adresse	Onlinestatus (1/11)	Vorgang
Türstation	8001	127.0.0.1	Online	<u>/</u> 🗹
Monitor	101#0		Offline	<u>/</u> D
Monitor	101#1		Offline	<u></u>
Monitor	101#2		Offline	<u></u>
Monitor	101#3		Offline	2
Monitor	101#4		Offline	<i>∠</i> ⊡
Monitor	101#5		Offline	2
Monitor	101#6		• Offline	<i>L</i> D
Monitor	101#7		• Offline	<i>L</i> D
Monitor	101#8		Offline	<i>∠</i> ⊡
11 Aufnahmen				< 1 2 > 10 / Seite > Gehe zu Seite
		Beenden Z	urück Abgeschlossen	

Hier sehen Sie nun schon vorangelegte Monitor, die Sie natürlich auch entsprechend Ihrer Anzahl reduzieren oder auch ganz löschen und neu anlegen können.

Klicken Sie auf "Abgeschlossen, bestätigen Sie dann mit "OK" um dann zur Hauptseite zu gelangen.

Sofern Sie "Nicht als SIP-Server festlegen" ausgewählt haben, gelangen Sie zu dieser Seite:

Schritt 1	Server restregen dusg		2 Schritt 2
	* VTO-ID	8001	
	Gebäude-Nr.	0	
	Einheit Nr.	0	
	Servertyp	Gerät V	
	Server-Adresse	192.168.1.111	
	Port	5060	
	SIP-Nr.	8001	
	Registrierungspasswort	•••••	
	SIP-Domäne	VDP	
	SIP-Server-Benutzername	admin	

Geben Sie nun die Zugangsdaten zu dem SIP-Server ein, der die Vermittlung übernimmt. Sollte es sich um eine andere Türstation handeln, brauchen Sie nur die IP-Adresse und den SIP-Server Benutzernamen, sowie -Passwort anzugeben. Handelt es sich um die LunaCMS, so müssen Sie zusätzlich noch Gebäude-Nr. und Einheit-Nr. aktivieren und festlegen.

Beenden

Zurück

Abgeschlossen

Im Dropdown Feld	Servertyp	Gerät 🗸
	Server-Adresse	Privater SIP-Server
		Gerät
	Port	Drittanbieter-Server
	SIP-Nr.	Asterisk
		3CXSystem
	Registrierungenssewort	

SIP-Server-Passwort

wählen Sie außerdem "Privater SIP-Server" aus.

Haben Sie eine Telefonanlage eines anderen Herstellers, wählen Sie bitte "Drittanbieter-Server" aus. Bei Asterisk und 3CX-Systemen bitte entsprechend!

Klicken Sie auf "Abgeschlossen, bestätigen Sie dann mit "OK" um dann zur Hauptseite zu gelangen.

#### **5** Webinterface

Sie sehen nun die Hauptseite:



In der oberen rechten Ecke gibt es nun folgende Optionen:



Bei einem Werksreset werden alle Einstellungen bis auf die IP-Adresse der Türstation auf Standard gebracht!

# 5.1 Lokale Einstellungen L-TS-5701-V2

5.1.1 Allgemeine Einstellungen

Klicken Sie auf Lokale Einstellungen, um hierher zu gelangen:

lunalP	🛍 Lokale Einstellungen	Einstellungsassi	
B Allgemeine Einstellungen	Lokale Einstellungen		
an Angemeine Eristenungen 2 Zugangskontrolle → <sup>*</sup> Lichtsteuerung	Lokale Einstellungen         Gerätetyp       Single         Gerätename		
	Ein Categorie Einstellungen		
	Funktionen		
	Speichermethode     SD Karte       SD-Karten-Verwendung     SD Karte       FTP     DM/0M       FTP     SU-Karte formatieren		
	Automatische Aufnahme wah		
	Automatische Aufnahme wäh		
	Mitteilungen und Videos hoc		
	Automatische Aufnahme wäh…		
	Schnappschuss(Klingeln)		
	Führen Sie regelmäßig Sicherungen durch, um Datenverlust zu vermeiden.		
	Anwenden Aktualisieren Standard		

Menüpunkt	Funktion
Gerätetyp	Wählen Sie zwischen Single und Multianlage aus (nur bei der Multianlage)
Gerätename	Geben Sie ihrer Türstation einen beliebigen Namen
Zimmer-Nr.	Geben Sie die Zimmer-Nr. des Klingelknopfes an (nur Singleanlage)
Tür-SIP-Nr.	Geben Sie der Türstation eine Sip-Nr.
Gruppenruf	Setzen Sie einen Haken, um alle Monitore der Gruppe klingeln zu lassen
Verwaltungszentrale	Geben Sie die Nr. der Verwaltungszentrale an, falls vorhanden.
Anrufsperrzeit	Legen Sie unter "Einstellungen" fest, wann die Klingeltaste aktiv ist
Umleitung nach Zeitraum	Schalten Sie die Rufumleitung hier ein
Zeitplan	Legen Sie hier fest wann der Ruf auf eine andere Nr. umgeleitet werden soll
Speichermethode	Wählen Sie die interne SD-Karte oder einen ftp Server für Videos und Fotos aus
SD-Kartenverwendung	Anzeige des verwendeten/freien Platzes auf der Karte / SD-Karte formatieren
Automatische Aufnahme während	Schnappschuss, wenn die Tür geöffnet wird
der Entsperrung	
Automatische Aufnahme während	Schnappschuss, wenn ein Ruf entgegen genommen wird
des Anrufs	
Mitteilungen und Videos	Video und Audio einer hinterlassenen Nachricht speichern
hochladen	
Automatische Aufnahme während	Anruf mitschneiden
des Anrufs	
Schnappschuss (Klingeln)	Schnappschuss wenn geklingelt wird

# 5.1.2 Zugangskontrolle Konfiguration

Enstellungssos S A admin S X
Algemeine Einstellunge   Deugsteenste   Deugsteenste   Deugsteenste   Deutstearung   Offingeistearung   Deutstearung   Deutstea

Menüpunkt	Funktion
Öffnungsintervall	Legen Sie fest, in welchen Abständen der Türöffner aktiv sein darf
Öffnungsdauer	Legen Sie fest, wie lange das Relais für den Türöffner angezogen bleibt
Alarmeingang/Türmelder	
Türmelder Signal vor dem	Diese Funktion prüft den Zustand der Tür (zu/offen), sofern der Feedback Kontakt
Verriegeln prüfen	an der Türstation mit dem NO/NC Kontakt des Türschloss verbunden ist!
Türmelder Alarmschwelle	Legen Sie fest, nach welcher Zeit ein "Tür-Offen Alarm" ausgelöst werden soll
Staus des Türmelders	Ist bei geöffneter Tür der Feedbackkontakt offen (NO) oder geschlossen (NC)
Türmelder Alarmton	
Staus des Türmelders melden	Lassen Sie sich den Zustand der Tür (zu/offen) am Monitor anzeigen
Entsperrcode	Sollten Sie ein Sip fähiges Telefon angemeldet haben, können Sie mit diesem Code
	die Tür öffnen
Schlösser verlinken	Sofern Sie das Erweiterungsmodul (L-ER-5020) angeschlossen haben, können Sie
	beide Schlösser gleichzeitig öffnen
Befehl senden	Schalten Sie EIN, wenn Sie einen http-command senden wollen
Auslöser	Wählen Sie zwischen Klingelknopf und Türöffner aus
Befehl	Tragen Sie hier den gewünschten Befehl ein
Benutzer	Geben Sie hier den Benutzer des Empfängers ein
Passwort	Geben Sie hier das Passwort des Empfängers ein
IP-Adresse	Geben Sie hier die IP-Adresse des Empfängers ein
Port	Geben Sie hier den Port des Empfängers ein

# 5.1.3 Zugangskontrolle Erweiterungsfunktion

lunalP	û Lokale Einstelli	ungen		Einstellungsassi	ତ ା & ads	nin   🛡	20
8 Allgemeine Einstellungen	RS-485						
Zugangskontrolle	RS-485						
Konfig.	Port-Typ	Sperren V					
Erweiterungsfunktion							
'ġ' Lichtsteuerung	Öffnungsintervall	5	Sekunden (1-20)				
	Öffnungsdauer	2	Sekunden (1-20)				
	Entsperrcode	456					
	Schlösser verlinken						
		Türöffner					

Menüpunkt	Funktion		
Port-Typ	Wählen Sie hier das angeschlossene Gerät (aktuell wird nur "Sperren" unterstüzt)		
Öffnungsintervall	Legen Sie fest, in welchen Abständen der Türöffner aktiv sein darf		
Öffnungsdauer	Legen Sie fest, wie lange das Relais für den Türöffner angezogen bleibt		
Entsperrcode	Sollten Sie ein Sip fähiges Telefon angemeldet haben, können Sie mit diesem Code		
	die Tür öffnen		
Schlösser verlinken	Sofern Sie das Erweiterungsmodul (L-ER-5020) angeschlossen haben, können Sie		
	beide Schlösser gleichzeitig öffnen		

# 5.1.4 Lichtsteuerung

Allgemeine Einstellungen	eleuchtung		
	cicacitang		
M	lodus	Zeitraum V	0
호· Lichtsteuerung	chteinschaltdauer	NO	0
		NC	
Ge	erätelicht	Zeitraum	
м	lodus	Zeitraum 🗸	
Lie	chteinschaltdauer	00:00:00 🕓 - 23:59:59	

Menüpunkt	Funktion
Beleuchtung	Beleuchtungseinstellungen der Kamera
Modus	NO = Immer an, NC = Immer aus, Selbstanpassend = nach Umgebungshelligkeit, Zeitraum = s.u.
Lichteinschaltdauer	Haben Sie "Zeitraum gewählt", können Sie die Zeitspanne hier festlegen
Gerätelicht	Beleuchtungseinstellungen des Namensschildes
Modus	Wie oben
Lichteinschaltdauer	Wie oben

# 6 Geräteeinstellungen

luna <mark>  P</mark>   â	Geräteeinstellungen			Einstellungsassi   ⓒ   옷 admin   ত   :
Hinzufügen Import Export	Löschen Löschen Aktualisieren			Bitte eingeben Q
Gerätetyp	₩ SIP-Nr.	IP-Adresse	Onlinestatus (2/2)	Vorgang
Türstation	8001	127.0.0.1	Online	∠ ā
Monitor	101	192.168.1.107	Online	∠ ⊡
2 Aufnahmen				< 1 > 10 / Seite ∨

Fügen Sie in diesem Menü weitere Türstation und Monitore hinzu. Wird das Gerät mit • Online angezeigt, ist es angemeldet und verfügbar!

	Hinzufügen		X	
	Gerätetyp	Türstation V	Geben Sie an, ob es sich um eine	
		Türstation	weitere Turstation, einen	
		Monitor	Monitor, oder eine Zentrale	
Klicken Sie auf "Hinzufugen":	* Nr.	Zentrale	handelt und geben Sie die	
	* Registrierungspasswort	Ø	entsprechenden Daten an.	
	Gebäude-Nr.		Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit	
	Einheit Nr.		"ОК".	
	* IP-Adresse	127 . 0 . 0 . 1		
	* Benutzer	Bitte eingeben		
	* Passwort	Bitte eingeben 💋		
		OK Abbrech	chen	

Klicken Sie rechts auf 🖉 in der Liste der Geräte, um Angaben zu vervollständigen, oder zu ändern:

Bearb.		Х	
Vorname	test		Tragen Sie Vornamen, Namen und einen Alias ein, um eine bessere Übersicht der
Nachname	test		der gesamten Anlage zu erhalten. Insbesondere bei Multianlagen mit vielen
Alias	test		Teilnehmern ist dies hilfreich.
Zimmernr.	101		Den Registrierungsmodus lassen Sie bitte auf "Öffentlich". Der "Lokal" -Modus wird
Registrierungsmodus	Öffentl.	$\sim$	derzeit noch nicht unterstützt.
* Registrierungspasswort	•••••	Ø	Ändern Sie das Registrierungspasswort (Standard: 123456) nur wenn Sie die Standard Einstellungen generell geändert
		OK Abbrechen	haben! Bestätigen mit "OK".

Klicken Sie rechts in der Tabelle auf  $ar{ar{ar{u}}}$ , um den entsprechenden Eintrag zu löschen.

#### 7 Personenverwaltung

lun	<b>○  P</b>   û	Personenverwaltung				Einstellungsassi   🕲   A admin   🖲   X
Hinzufüge	Person importieren	Person exportieren Löschen Löschen	Aktualisieren			Personen-ID/Zimmernr,/Benutzer Q,
	Nr.	Personen-ID	Zimmernr.	Benutzer	Benutzer-Infos	Vorgang
	1	1	101	Vater	R	<u>/</u> ū
	2	2	101	Mutter	A	∠ ⊡
	3	3	101	Tochter	A	∠ ⊡
	4	4	102	test	8	∠ ⊡
	5	5	102	test2	A	∠ ⊡
5 Aufnahmen						< 1 > 10 / Seite </td

In der Personenverwaltung werden die einzelnen Rechte der Bewohner festgelegt, dies betrifft sowohl den Handyzugriff als auch die Daten für den Kartenleser, Fingerabdrücke und Codes.

Klicken Sie auf "Hinzufügen", um Personen anzulegen:

Hinzufügen		Х
* Personen-ID		Vergeben Sie zunächst eine Personen-ID und die
* Zimmernr.	3000000	dazugehorige Zimmer-Nr. Geben Sie den Namen an (in unserem Beispiel "Vater").
Benutzer		Wählen Sie bei Gültigkeitszeitraum entweder "Immer",
* Gültigkeitszeitraum	Angepasst $\lor$	oder wählen Sie "Angepasst", um einen Zeitrahmen zu
	2025-03-26 00:00:00	Bei der Sperrberechtigung können Sie den Türstations-
	2035-03-26 23:59:59	eigenen Türöffner, und/oder das externe Schloss wählen.
* Sperrberechtigung	✓ Türöffner ✓ Externes Schloss	Schalten Sie "Mehrfach-Tür-Entriegeln" ein, wenn beide
Mehrfach-Tür-Entriegeln 🛈		Schlosser gleichzeitig offnen sollen. Um die Handy-Funktionalität zu nutzen, müssen Sie noch
Benutzer hinzufügen		einen "Benutzer hinzufügen" und dafür eigene Daten
* Konto		anlegen. Diese werden später für Push-
* Passwort	Ø	Benachrichtigungen auf dem Handy verwendet! Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "OK"
* Passwort bestätigen	Ø	
	OK Abbrech	hen

Sie können auch später noch die Benutzerdaten für das Handy hinzufügen oder ändern, indem Sie auf <sup>A</sup>klicken. Des Weiteren sehen Sie dann auch noch den Abonnementzustand des jeweiligen Mobiltelefons:

Benutzer-Infos		×	Benutzer-Infos		×
Löschen			Löschen		
Status abonnieren	Abbestellt		Status abonnieren	Abonniert	
Konto	test	<u>0</u>	Konto	test 🦉	<u>}</u>

Klicken Sie auf 🖉 um den Eintrag oder die Berechtigung zu ändern, klicken Sie 🛅 zum Löschen.

Um die gesamten Einträge zu sichern, klick	en Sie ober	auf "Person exportio	eren".
Im nachfolgenden Fenster müssen Sie	Export		×
ein verschlusselungspasswort für die			
zu exportierende Datei angeben.	Passwort		
		ОК	Abbrechen
Die verschlüsselte Datei wird dann in Ihren	Download-	-Ordner gelegt.	
	Import		×
Beim Importieren müssen Sie zunächst			
wieder das Datei-Passwort angeben.	Passwort	Ø	
	<ul> <li>Hinweis: Die im startet das Gerä</li> </ul>	portierte Datenbank überschreibt das Origi it neu. Weiter?	inal und
	luured	ОК	Abbrechen
	Import		~
Klicken Sie nach der Eingabe OK und geben Sie den Speicherort der Datei an.	Person_AccessDa	ItaExport Datei aus I	Import
	Hinweis: Die imp startet das Gerät	portierte Datenbank überschreibt das Original t neu. Weiter?	lund

# 8 Netzwerkeinstellungen



Tragen Sie an dieser Stelle die erforderlichen Netzwerkdaten für Ihre Türstation ein. Achten Sie auf das richtige Gateway, um später eine funktionierende Verbindung zum Handy zu haben.

Für ruckelfreie Videoverbindungen wählen Sie den empfohlenen Übertragungsmodus.

#### 8.2 Port

luna <mark>  </mark> P	🖬 Netzw	erkeinstellungen	
IP TCP/IP	TCP-Port	37777	(1025-65535)
👽 Port	Tel Tel	51111	(1020-05000)
	UDP-Port	37778	(1025-65535)
SIP-Server			
	HTTP-Port	80	
E FIP	HTTPS-Port	443	
Cloud-Dienst			
	Anwenden	Aktualisieren Standard	
U UPnP			
Grundversorgung			
Autom. Registrierung			

Falls notwendig, können Sie an dieser Stelle die verwendeten Ports der Türstation ändern

#### Türstation ist SIP-Server:

lugo		
	uu verzwerkeinstellungen	Sofern Ihre Türstation als SIP-Server fungiert
IP TCP/IP	Lokaler SIP-Server	(Standard-Umgebung mit einer Türstation
😨 Port	Port 5060	Einstellungen notwendig.
SIP-Server		Falls Sie das voreingestellte (123456)
E FTP	SIP-Nr. 8001	Registrierungspasswort ändern, muss es
_	Registrierungspasswort	auch auf allen anderen Geräten geändert
Cloud-Dienst	SIP-Domäne VDP	werden!
U UPnP	Kaskaden-SIP-Server	Sie können einen Domänennamen vergeben.
Grundversorgung	Sicherungs-SIP-Server	"Kaskaden-SIP-Server" und "Sicherungs-SIP-
🗊 Autom. Registrierung	Anwenden Aktualisieren Standard	Server" nicht, diese befinden sich noch in der Entwicklung!

#### Türstation ist nicht SIP-Server:

lunal	netzwerkeinstellu	Inden	
			Sofern eine
IP TCP/IP	Lokaler SIP-Server		bereitstellt ( mehreren Ti
😨 Port	Servertyp	Gerät V	müssen Sie a
SIP-Server	Server-Adresse	192 168 1 111	Zugangsdate
🕒 FTP	Server-Adresse	152.100.1111	hinterlegen.
Cloud-Dienst	Port	5060	Wählen Sie
U UPnP	SIP-Nr.	8001	Achten Sie b
	Registrierungspasswort	•••••	unterschied
	SIP-Domäne	VDP	diese unter
Autom. Registrierung	SIP-Server-Benutzername	admin	"Lokale Eins
	SIP-Server-Passwort	•••••	wenn diese
	Anwenden Aktualis	ieren Standard	

# Sofern eine andere Türstation den SIP-Server bereitstellt (Standardanwendung mit mehreren Türstationen und Monitoren), müssen Sie an dieser Stelle die Zugangsdaten zu dieser Türstation

Wählen Sie dafür "Gerät" als Servertyp aus! Achten Sie bei der SIP-Nr. darauf, das alle verwendeten Türstationen eine unterschiedliche SIP-Nr. haben. Sie können diese unter "Allgemeine Einstellungen"-"Lokale Einstellungen" nur dann ändern, wenn diese Türstation <u>NICHT</u> SIP-Server ist!

#### LunaCMS/DSS ist SIP-Server:

luna <mark>IP</mark>	C Netzwerkeinstelle	ungen		
<b>IP</b> тср/IP	Lokaler SIP-Server			
😨 Port	Servertyp	Privater SIP-Server V		
SIP-Server	Server-Adresse	192.168.1.111	Corët als alternatives Server	
🕒 FTP	Port	5080	Alternative D	
Cloud-Dienst	SIP-Nr.	8001	Alternative P	• • •
UPnP UPnP	Registrierungspasswort	•••••	Alternativer Server-Benutz	admin
Grundversorgung	SIP-Domäne	VDP	Alternatives Server-Passw	•••••
Autom. Registrierung			Alternative VTS-IP	0.0.0.0
	Anwenden Aktualis	sieren Standard		

Sollten Sie die LunaCMS oder DSS als SIP-Server verwenden, geben Sie als Servertyp "Privater SIP-Server" an. Tragen Sie darunter die erforderlichen Zugangsdaten ein.

Für einen etwaigen Ausfall der LunaCMS oder DSS, können Sie diese Türstation als alternativen SIP-Server angeben. Schalten Sie dafür den Schieberegler bei "Gerät als alternativer Server" ein.

Sollte sich außerdem ein VTS-Gerät in Ihrer Konfiguration befinden, können Sie dessen IP-Adresse dort angeben.

Sollten Sie eine Telefonanlage verwenden, so können Sie im DropDown Feld bei Servertyp noch das 3CX System oder ein Asterisk System auswählen, für andere Telefonanlagen wählen Sie bitte Drittanbieter-Server.

Privater SIP-Server	~
Privater SIP-Server	
Gerät	
Drittanbieter-Server	
Asterisk	
3CXSystem	

#### 8.4 FTP

luna <mark>IP</mark>	🗟 Netzw	erkeinstellungen
IP TCP/IP	<b>F</b> *-	
😨 Port	Lin	
SIP-Server	IP-Adresse	10 . 36 . 45 . 136
🖻 FTP	Port	21 (1-65535)
🖨 Cloud-Dienst	Benutzer	
UPnP UPnP	Passwort	
H Grundversorgung	rasswort	
Autom. Registrierung	Anwenden	Aktualisieren Standard

Sofern Sie Schnappschüsse und/oder Videos der Türstation nicht auf der internen Speicherkarte sondern auf einem ftp-Server ablegen wollen, geben Sie hier bitte die entsprechenden Zugangsdaten ein.

## 8.5 Cloud-Dienst



Schalten Sie an dieser Stelle den Cloud-Dienst ein, wenn Sie später mit dem Handy auf die Türstation zugreifen wollen. Diese Funktion muss auch eingeschaltet und online sein, wenn Sie push Benachrichtigungen erhalten wollen! Sollte hier nicht "online" stehen, prüfen Sie bitte das unter TCP/IP hinterlegte Gateway.

## 8.6 UPnP

luna <mark>lP</mark>	C Netzwerkeinstellungen	() Nac	h der Aktivierung von UPnP wi	rd der Intranet-Dienst/Port des Gerä	tes dem Extranet zugeordnet		Einstellungsassi	හ    admin   ♥   %
IP TCP/IP	Ein 💽							
SIP-Server	Anwenden Aktualisieren	Standard Hinzufügen						
🔁 FTP	Dienstname	Dienstart	Protokoll	Interner Port	Externer Port	Status	Aktivieren	Ändern
🛆 Cloud-Dienst	нттр	CustomService	TCP	80	8080	Mapping fehlgeschlagen		∠ ⊡
U UPnP	ТСР	CustomService	TCP	37777	37777	Mapping fehlgeschlagen		∠ ⊡
B Grundversorgung	UDP	CustomService	UDP	37778	37778	Mapping fehlgeschlagen		∠ ⊡
Autom. Registrierung	RTSP	CustomService	TCP	554	554	Mapping fehlgeschlagen		∠ ⊡
	PrivService	CustomService	TCP	18877	18877	Mapping fehlgeschlagen		_ ₫
	SIP	CustomService	UDP	5060	5060	Mapping fehlgeschlagen		_ ⊡
	Rtp	CustomService	UDP	15001	15001	Mapping fehlgeschlagen		_ ⊡
	Rtp	CustomService	UDP	15002	15002	Mapping fehlgeschlagen		_ ⊡
	Rtp	CustomService	UDP	15003	15003	Mapping fehlgeschlagen		_ ⊡
	Rtp	CustomService	UDP	15004	15004	Mapping fehlgeschlagen		_ ⊡
	22 Aufnahmen					< 1	2 3 > 10/5	ieite 🗸 Gehe zu Seite

Schalten Sie diese Funktion nur dann ein, wenn Sie sich der Sicherheitsrisiken bewusst sind. Die verschiedenen Ports können separat zum Mapping ein oder ausgeschaltet werden. Durch klicken auf 🖉 können Sie den jeweiligen Dienst umbenennen und Einstellungen ändern.

#### 8.7 Grundversorgung

luna  P	De Netzwerkeinstellungen Bretellungsassi   🕲   & admin   1	
<b>IP</b> ТСР/IP		
😨 Port		
SIP-Server		
🔁 FTP		
Cloud-Dienst		
U UPnP	Ausfahrschutz von Service	
BB Grundversorgung	Wenn dieser Dienst deaktiviert ist, kann es zu Datenlecks kommen.	
Autom. Registrierung	Multicast-/Broadcast-Suche	
	Authentifizierungsmodus Sicherheitsmodus (empfohlen) 🗸	
	Notfallwartung	
	Aktivieren Sie diese Funktion für einfachen Zugriff auf unseren Kundendienst. Wenn das Gerät Probleme bei der Durchführung von Funktionen wie Aktualisierung hat, aktiviert das System diese Funktion automatisch.	
	Passwort läuft ab in Nie 🗸	
	Privates Protokoll	
	Stellen Sie vor dem Aktivieren des privaten Protokolls TLS sicher, dass das entsprechende Gerät oder die Software diese Funktion unterstützt.	
	Anwenden Aktualisieren Standard	

Menüpunkt	Funktion
SSH	Verbindungsaufbau zur Türstation per SSH erlauben
CGI	Benutzung von CGI-Befehlen zur Türstation erlauben
Mobiltelefon-Push Benachrichtigung	Push Benachrichtigungen zum Mobiltelefon erlauben
Passwort zurücksetzen	Passwort Vergessen - Funktion am Login erlauben
Onvif	Onvif Zugriff erlauben
Ausfahrschutz vom Servicepasswort	Passwort Schutz

Multicast/Broadcast-Suche	Andere Geräte im Netzwerk können die Türstation finden
Authentifizierungsmodus	Sicherheitsmodus: Login mit Digest-Authentifizierung,
	Kompatibilitätsmodus: Alte Loginmethode
Notfallwartung	Im Falle einer Fehlfunktion den Servicezugriff erlauben
Passwort läuft ab in	Legen Sie fest, wann das admin-Passwort die Gültigkeit verliert
Privates Protokoll	Verwenden Sie das neue TLS Protokoll
TLSv1.1	Zum aktivieren der älteren TLSv1.1 Version einschalten
LLDP	Für verbesserten Netzwerkgeräte-Informationsaustausch einschalten

## 8.8 Automatische Registrierung

luna <mark>lP</mark>	Construction Netzwerkeinst	tellungen	
IP TCP/IP	Fin		
😨 Port	Server-Adresse		
SIP-Server	Port	9500	(1-65535)
C CL AND A	Registrierungs-URL	none	
	Anwenden Aktu	ualisieren Standard	
Grundversorgung			
Autom. Registrierung			

Schalten Sie diesen Dienst ein, wenn Sie die DSS nutzen und sich registrieren wollen. Geben Sie die nötigen Zugangsdaten ein.

# 9 System 9.1 Alarm



Nutzen Sie die Funktion Anrufalarm, wenn Sie möchten das der Ausgangskontakt solange geschlossen wird, bis ein Anruf angenommen wird. Ist die Funktion ausgeschaltet, wird der Ausgangskontakt solange geschlossen, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Sie können in diesem Fall z.B. eine externe Klingel anschließen (ext. Relais benötigt – nur Single-Anlage). Schalten Sie den Sabotageton ein, wenn Sie möchten, dass der Sabotagekontakt der Türstation einen akustischen Alarm meldet, wenn der Kontakt auslöst.

Verwenden Sie die Funktion "Ereignis melden", wenn der Sabotagekontakt eine Meldung in der App, am Monitor, sowie in der DSS auslösen soll. Schalten Sie die Funktion "Gerät für mehrere Sabotagealarme wiederherstellen" ein, wenn Sie möchten, dass das Türstations-Passwort zurückgesetzt wird, sobald der Sabotagekontakt der Türstation innerhalb von 8 Sekunden 5-mal aufeinanderfolgend gedrückt wird. Die Türstation muss dafür bereits 10 min in Betrieb sein!

# 9.2 Video



Stellen Sie in diesem Menü alle Parameter für das Videobild der Türstation ein. Unter "Bitrate" sehen Sie alle Einstellungen, die den Haupt- und Substream betreffen. Unter "Status" und "Belichtung" finden Sie alle Einstellungen, die die Umgebungshelligkeit betreffen und unter "Bild" können Sie zusätzlich die Darstellung des Bildes anpassen. Bei "Videoclip" können Sie das Bild noch etwas links oder rechts verschieben.

#### 9.3 Audio

luna <mark>  </mark> P	කි System		Einstellungsassi   🕲   🎗 admin   🖲   💥
💁 Alarm	Audio-Steuerung		
<ul> <li>Video</li> <li>Audio</li> </ul>	Sprachansage beim Kling		
🕖 Zeit	Klingelton		
A ONVIF-Benutzer	Alarm		
	Sprachmeldungen		
	Lautstärkeregelung		
	Gegensprechlautstärke – – – + 80 Mikrofonlautstärke – – – – + 90		
	Gerätelautstärke – – – + 80		
	Anwenden Aktualisieren Standard		
	Audiodatei(Laden Sie eine WAV- oder MP3-Datei hoch. Die Dateigro	Be darf 100K nicht überschreiten.)	
	Audiotyp	Audiodatei	Ändern
	Telefonieren		£
	Besetzt		Δ
	Erfolgreich entsperrt		£
	Niemand hat geantwortet		£
	Anruf-Ende		<b></b>
	Nicht vorhandene Nummer		<u></u>
	Fingerabdruck		<u></u>

Audio Steuerung	Text der Ansage ein-/ausschalten
Sprachansage beim Klingeln	Anruf, bitte warten/Die gewählte Nr. ist besetzt/Der Anruf wurde nicht angenommen
Klingelton	Rufton
Entsperren	Erfolgreich entsperrt
Alarm	Sirenenton
Sprachmeldungen	Tippen Sie auf die Anruftaste, um eine Nachricht zu hinterlassen / Nachricht
	erfolgreich hinterlassen (Beachten Sie die eingestellte Tür-Meldungszeit am Monitor)
Audio-Sammlung	Ansagen für die Zusatzmodule Kartenleser, Codeschloss und Fingerscanner (Nur
	verfügbar bei der Multi-Türstation)

Lautstärkeregelung	Funktion
Gegensprechlautstärke	Lautstärke während der Sprechverbindung
Mikrofonlautstärke	Mikrofon Lautstärke am Monitor/App während der Sprechverbindung
Gerätelautstärke	Lautstärke der Ansagen

Falls Sie eigene Audiodateien für die verschiedenen Ansagen verwenden möchten, nutzen Sie die Funktion "Audiodatei" und folgen Sie den Anweisungen um Ihre eigenen Audiodateien (wav oder mp3 Dateien) hochzuladen.

#### 9.4 Zeit

lunalP	ம் System	Einstellungsassi	ତି । 🞗 admin । 🖲 । 🗙
<ul> <li>Alarm</li> <li>Video</li> <li>Audio</li> <li>Zeit</li> </ul>	Zeit und Zeitzone Datum : 26-03-2025 Mittwoch Zeit : 15:08:19		
A ONVIF-Benutzer	Zeit <ul> <li>Manuell eingestellt</li> <li>NTP</li> </ul> Systemzeit              26-03-2025 15:08:19 <ul> <li>Mit PC synchronisieren</li> </ul> Zeitformat              TT-MM-JUU <ul> <li>V</li> <li>24-Stunden</li> <li>V</li> </ul> Zeitzone              (UTC) Koordinierte Weltzeit <ul> <li>V</li> </ul>		
	DST       Ein       Typ       Datum       Woche       Startzeit       Mai       Verzeit       Okt       Verzeit       Okt       Verzeit       Aktualisieren       Standard		

Stellen Sie in diesem Menü die korrekte Uhrzeit der Türstation ein. Wählen Sie "Manuell eingestellt", um Datum und Uhrzeit selbst einzustellen, oder "NTP" um einen Zeitserver zu verwenden. Geben Sie dessen Adresse, den verwendeten Port, sowie die Aktualisierungsrate an.

Unter DST (Daylight-Saving-Time) wird die Sommer/Winterzeit Umstellung hinterlegt. Geben Sie an, wann die Sommerzeit startet und wann sie endet, schalten Sie anschließend die Funktion Ein.

Vergessen Sie nicht Ihre Einstellungen mit "Anwenden" zu speichern!

#### 9.5 ONVIF-Benutzer

luna <mark>lP</mark>	त्रि System			Einstellungsassi   🕲   🎗 admin   🖲   💥
💁 Alarm	Hinzufügen Löschen			
Video	Nr.	Benutzer	Gruppe	Vorgang
Q Zeit	□ 1	admin	admin	_ ₫
A ONVIF-Benutzer				

Legen Sie einen Onvif Benutzer an, wenn Sie die Türstation in einer Onvif Umgebung verwenden.

# 10 Wartungszentrum 10.1 Eintastendruck-Diagnose

luna <mark>  </mark> P	ش Wartungszentrum	Einstellungsassi	ତି    admin   ♥	×
Eintastendruck-Diagnose     Systeminformationen     Datenkapazität	Eintastendruck-Diagnose Eintastendruck-Diagnose erkennt die Konfig. und den Status Ihres Gerätz. um dessen Leistung zu verbessern. Letzte Scanzeit: 2025-03-26 15:11:49		Erneute Diagnose	
🖏 Wartungsverwaltung 🔺	Netzwerkbedingung-3 Aufnahmen			
Konfiguration Wartung	IP-Adressen-Konfiguration Normal Prüft. ob die IP-Adresskonfiguration korrekt ist.			
∯ Aktualisieren	DHCP Normal Prüft ob die DHCP-Funktion in Ordnung ist.			
🕉 Erweiterte Wartung 🖌	Netzwerk-Routing Normal Pruft. ob die Routing-Konfiguration korrekt ist.			
	Funktionierende Bedingung-1 Aufnahmen			
	Stromversorgung Normal Prüft, ob die Stromzuführ in Ordnung ist.			

Bei der "Eintastendruck-Diagnose" wird Ihnen nach Drücken der Taste "Erneute Diagnose" der Zustand der wichtigsten Netzwerk- und Stromversorgungs-Parameter angezeigt.

#### 10.2 Systeminformationen

#### 10.2.1 Version

luna <mark>IP</mark>		ش Wartungszentrum		Einstellungsassi		
G Eintastendruck-Diagnose						
		Gerätemodell	DHI-VTO2202F-P-S3			
<ul> <li>Systeminformationen</li> </ul>	`	Geräte-SN	AL1278EPAJ0D671			
Version		Hardware-Version	V1.00			
Rechtl. Infos		Software-Version	2025-03-18 V4.800.00LN000.3.R			
Datenkapazität		Webversion	V5.11.0.250318.4835512			
Protokoll	,	Sichere Baseline-Version	V2.4			
🖌 Wartungsverwaltung 🖌						
Aktualiziaran						
Montagenergen						
🖏 Erweiterte Wartung 🖌						

In diesem Menü finden Sie die Hard- und Software Angaben der Türstation

## 10.2.2 Rechtl. Infos

luna <mark>lP</mark>	කි Wartungszentrum	Einstellungsassi	6	옷 admin	۲	55
€ Eintastendruck-Diagnose	Hinweis zu Open-Source-Software					
<ol> <li>Systeminformationen </li> </ol>						
Version	OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE				Ô	
Rechtl. Infos	This document contains open source software notice for the product which includes this file does					
	not necessarily use all of the third party software components referred to below. And this					
<ul> <li>Datenkapazität</li> </ul>	document is confidential information of copyright holder. Recipient shall not disseminate it					
Protokoll 👻	without permission.					
🔇 Wartungsverwaltung 🖌	Marranty Disclaimer					
✿ Aktualisieren	THE OPEN SOURCE SOFTWARE IN THIS PRODUCT IS DISTRIBUTED IN THE HOPE THAT IT WILL BE					
	USEFUL, BUT WITHOUT ANY WARAANTY, WITHOUT EVEN THE IMPLIED WARAANTY OF					
🕄 Erweiterte Wartung 🗸 🗸	MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.SEE THE APPLICABLE LICENSES					

In diesem Menü finden Sie Hinweise zu Open Source Software

# 10.3 Datenkapazität

lunalP	ه Wartungszentrum	Einstellungsassi	
€ Eintastendruck-Diagnose			
③ Systeminformationen ^	Benutzer		
Version	🚺 Verwendeter Platz 🧰 Frei		
Rechtl. Infos	Gesamtkapazitat 3000		
📕 Datenkapazität	Verwendeter 3		
🛱 Protokoll 🗸	Frei 2997		
🖏 Wartungsverwaltung 🗸			
✿ Aktualisieren			
🖏 Erweiterte Wartung 🗸			

In diesem Menü sehen Sie die Auslastung des internen Protokoll-Speichers

## 10.4 Protokoll

# 10.4.1 Anrufhistorie

luna <mark>  </mark> P	Wartungszentrum				Einstellung	<mark>ysassi</mark>   ⓒ   옷 admin   ♡   兴
☑ Eintastendruck-Diagnose						
Systeminformationen •	Nicht verschlüsselte Dateien gut a	ufbewahren, um Datenlecks zu vermeiden.				
Version	Export					
Rechtl. Infos	Nr.	Ruftyp	Zimmernr.	Startzeit	Anrufdauer (min)	Endstatus
Datenkapazität	1	Ausgehend	101	26-03-2025 15:00:29	00:00	Entgangen
Protokoll	2	Eingehend	Verwaltungszentrale	26-03-2025 14:57:33	00:12	Angenommen
Anrufhistorie	3	Ausgehend	101	26-03-2025 14:57:29	00:00	Entgangen
Alarmprotokolle	3 Aufnahmen					< 1 $>$ 10 / Seite $\vee$
Aufzeichn. Entsper.						
Protokoll						
🖏 Wartungsverwaltung 🖌						
1 Aktualisieren						
🖏 Erweiterte Wartung 🖌						

Hier können Sie die protokollierten Anrufe einsehen und diese auch exportieren.

## 10.4.2 Alarmprotokolle

lunal		命 Wartungszentrum			l	Einstellungsassi   ⓒ   옷 admin   ত   ೫
€ Eintastendruck-Diagno	ose					
O Systeminformationen	~	Nicht verschlüsselte Dateien gut aufbewahr	ren, um Datenlecks zu vermeiden.			
E Datenkapazität		Export				
Protokoll	^	Nr.	Zimmernr.	Ereignis	Kanal	Startzeit
Anrufhistorie		1	8001	Sabotage	1	25-03-2025 16:00:02
Alarmprotokolle		2	8001	Sabotage	1	25-03-2025 16:00:01
Aufzeichn. Entsper.		2 Aufnahmen				$<$ 1 $>$ 10 / Seite $\vee$
Protokoll						
🔇 Wartungsverwaltung	ř					
<b>⊉</b> Aktualisieren						
8 Erweiterte Wartung	~					

In diesem Menü sehen Sie, wann welche Türstation einen Sabotage Alarm gemeldet hat. Auch dieses Protokoll können Sie exportieren.

#### 10.4.3 Aufzeichn. Entsperr.

lunalP	∣ û	Wa	artungszentrum							Einstellungsassi	🕲   🎗 admin   🛡   🛠
€ Eintastendruck-Diagnose		Nicht v	erschlüsselte Dateien gut auf	bewahren, um Datenlecks	zu vermeiden.						
<ul> <li>Systeminformationen </li> <li>Datenkapazität</li> </ul>		Export									
Protokoll	,	۹r.	Entsperr-Methode	VTO-ID	Personen-ID	Zimmernr.	Benutzer	Karte	Sperren	Entriegelungsergeb	Entriegelungszeit
Anrufhistorie	1		Remote-Öffnen	8001					Türöffner	Erfolgreich	26-03-2025 14:57:41
Alarmprotokolle	17	Aufnahmen									1 > 10 / Seite $\vee$
Aufzeichn. Entsper.											
Protokoll											
🖏 Wartungsverwaltung 👻											
🕄 Erweiterte Wartung 🗸 🖌											

In dieser Liste sehen Sie, wann welche Türstation einen Türöffnungsbefehl erhalten hat. Exportieren Sie auch diese Liste, wenn gewünscht.

10.4.4 Protokoll

luna <mark>  </mark> P	🖾 Wartungszentrum			Einstellungsassi   🕲   🎗 admin   🖲   🗙
<ul> <li>Eintastendruck-Diagnose</li> <li>Systeminformationen</li> <li>Datenkapazitat</li> <li>Protokoll</li> </ul>	Nicht verschlüsselte Dateien gut Zeitbereich 26-03-2025 00:00:00 Verschlüsselte Protokoltsicherung	aufbewahren, um Datenlecks zu vermeiden. 	Alle v Anfrage zurücksetzen	
Anrufhistorie Alarmprotokolle	Nr.	Zeit	Typ	Protokoli-Inhalt
Aufzeichn. Entsper. Protokoll	2	26-03-2025 16:12:06	Konfig speichern	ф Ф
🖏 Wartungsverwaltung 💙	3 4	26-03-2025 16:02:00 26-03-2025 16:02:00	Konfig speichern Konfig speichern	ш Ш
<ul> <li>✿ Aktualisieren</li> <li>왕 Erweiterte Wartung </li> </ul>	5	26-03-2025 16:01:58	Konfig speichern	ш —
	6	26-03-2025 16:01:55 26-03-2025 16:01:55	Konfig speichern Konfig speichern	8
	8	26-03-2025 16:01:50	Konfig speichern	Ξ
	10	26-03-2025 15:33:07	standard Korfig speichern	ш Ш
	49 Aufnahmen		< 1 2	3 4 5 > 10 / Seite $\lor$ Gehe zu Seite

In diesem Menü sehen Sie alle Vorkommnisse administrativer Art. Wählen Sie oben den Zeitbereich aus, den Sie sich anzeigen lassen wollen und klicken Sie anschließend auf Anfrage.

In der dann angezeigten Liste sehen Sie neben Datum und Zeit auch den Vorgang.

Auch diese Liste lässt sich exportieren.

# 10.5 Wartungsverwaltung

# 10.5.1 Konfiguration

luna <mark>lP</mark>	යා Wartungszentrum	Einstellungsassi	6	🞗 admin	•	8
⋳ Eintastendruck-Diagnose	Konfiguration					
O Systeminformationen ~	- Konfigurationsdatei exportieren					
Datenkapazität	Datai					
🛱 Protokoll 👻						
🔇 Wartungsverwaltung 🔺	Die importierte Konfiguration überschreibt die vorherige Konfiguration.					
Konfiguration						
Wartung						
1 Aktualisieren						
🖏 Erweiterte Wartung 🖌						

In diesem Menü lässt sich die Einstellung der Türstation als Konfigurationsdatei exportieren.

Nutzen Sie dies als Sicherheits-Backup. Für den Fall das die Türstation ihre Einstellung vergisst, können Sie die Datei wieder einspielen und sparen sich somit die Konfiguration von Hand.

#### 10.5.2 Wartung

luna <mark>IP</mark>	🖾 Wartungsze	ntrum					Einstellungsassi	ତା	🞗 admin	۲	×
€ Eintastendruck-Diagnose	Wartung										
<ul> <li>Systeminformationen </li> </ul>	Autowartung										
Datenkapazität	Wartungszeit	Di	02:00 ∨								
Protokoll 🗸		Nie									
🖏 Wartungsverwaltung 🔺	Anwenden Akt	tu Taglich									
Konfiguration		Mo									
Konnguration		Di									
Wartung		Mi									
A		Do									
T Aktualisieren		Fr									
🖏 Erweiterte Wartung 👻		Sa									

Hier wird ein Wartungs-Neustart eingestellt. Legen Sie fast an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit die Türstation einen Neustart durchführt.

#### 10.6 Aktualisieren

luna <mark>lf</mark>		û Wartungszentrum		Einstellungsassi	ତ	오 admin	8
€ Eintastendruck-Diagnos	•	Datei-Update					
Systeminformationen	~						
Datenkapazität		Datei	Suchen Update				
Protokoll	~						
🖏 Wartungsverwaltung	~	Online-Aktual.					
1 Aktualisieren		Automic Franklig aut A					
🖏 Erweiterte Wartung	v	Manuell Prüfen	Systemversion4.800.00LN000.3.R.20250318 Sie verwender die neueste Version. Jetzt aktual.				

Sollte es eine neuere Firmware für das Gerät geben, so können Sie an dieser Stelle diese neue Firmware einspielen. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Lieferanten. Generell empfehlen wir, die Firmware nur dann zu aktualisieren, wenn es während des Betriebs zu Fehlfunktionen kommen sollte.

Der Menüpunkt Online-Aktualisierung ist momentan noch nicht funktionsfähig.

Hier kann die Türstation selbst auf mögliche Firmwareupdates prüfen und diese dann per Klick aktualisieren!

#### **10.7 Erweiterte Wartung**

sk-Diagnose tationen × ationen Sie zum Exportieren von Seriennummer, Firmware-Version, Gerätebetriebsprotokollen und Konfigurationsinformationen.		
ormationen V  Klicken Sie zum Exportieren von Seriennummer, Firmware-Version, Gerätebetriebsprotokollen und Konfigurationsinformationen. azität		
pozitat		
gsvervaltung		
rte Wartung		
fassung		

Klicken Sie hier auf "Export", um die angegebenen Parameter in eine Datei zu exportieren.

## 10.7.2 Paket-Erfassung

luna <mark>  </mark>	I	යි Wartungszentru	ım				Ein	stellungsassi   ©	🎗 admin   🖲   🛠
€ Eintastendruck-Diagnose		Paket-Erfassung							
<ul> <li>Systeminformationen ~</li> </ul>		NIC	Geräteadresse	IP 1: Port 1		IP 2: Port 2		Packet-Sniffer Größe	Paket-Sniffer sichern
Datenkapazität		eth0	192.168.1.112	Optional	: Optional	Optional	: Optional	0.00MB	•
Protokoll ~		lo	127.0.0.1		: Optional	Optional	Optional	0.00MB	•
Aktualisieren									
Erweiterte Wartung									
Export									
Paket-Erfassung	1								

Dieses Menü dient zur Erfassung des Netzwerkverkehrs, der an der angegebenen Adresse vorliegt.

Klicken Sie auf den Play-Button auf der rechten Seite um den Mitschnitt zu starten. Klicken Sie nach einiger Zeit dann an gleicher Stelle auf den Pause Butte, der Mitschnitt wird beendet und die entstandene Datei in Ihren Download Ordner gelegt. Zum Öffnen empfehlen wir das kostenlose Tool "Wireshark".

In der exportierten Datei können Sie den anstehenden Netzwerkverkehr analysieren.

Das ist z.B. hilfreich, wenn Sie auf Fehlersuche sind.

# 11 Sicherheit 11.1 Sicherheitsstatus

Um zu dem Menü Sicherheit zu gelangen, klicken Sie oben rechts auf dieses Symbol: 💹

luna <mark>  </mark>	Carlungszentrum Sicherheit	Einstellungsassi	⑤   옷 admin   ♥   %
<ul> <li>Sicherheitsstatus</li> <li>Systemwartung</li> <li>Angriffsabwehr</li> <li>CA-Zertifikat</li> <li>Videoverschlüsselung</li> <li>Sicherheitswarnung</li> <li>Sicherheitsauthentifizieru</li> </ul>	<ul> <li>Sicherheitsstatus</li> <li>Sicherheitsscans können Ihnen helfen, sich in Echtzeit ein vollständiges Bild vom Sicherheitsstatus des Geräts zu machen, um das Gerät viel sicherer zu verwenden.</li> <li>Letzte Scanzeit: 25-03-2025 15:00:17</li> </ul>		Emeut scannen
	Benutzer- und Diensterkennung (erkennt. ob die aktuelle Konfiguration der Empfehlung entspricht)		
	Anmeldeauthentifizierung Benutzentatus Konfigurationssicherheit Details		
	Scannen von Sicherheitsmodulen (Scannen des Betriebsstatus von Sicherheitsmodulen, außer wenn diese aktiviert sind.)		Ø
	Verschlüsselte Audio/Video- Vertrauenswürdiger Schutz Angriffsabwehr Firmware-Verschlüsselung Sicherheit CA-Zertifikat Übertragung Konfigurationsdateien	Protokollsicherheit	Sitzungssicherheit
	Physiche Sicherung		

Klicken Sie auf "Erneut scannen" um den Status der Türstation abzufragen. Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen wurde, fahren Sie mit der Maus über die einzelnen Symbole um detaillierte Informationen zu erhalten (Oder klicken Sie auf den Button "Details", falls vorhanden.

# 11.2 Systemwartung

luna <mark>IP</mark> i f	🛈 Wartungszentrum Sicherheit					Einstellungsassi	🕲   🎗 admin   🛡   🤉			
Sicherheitsstatus	нттря									
Systemwartung										
Angriffsabwehr	Ein									
CA-Zertifikat	HTTPS ist ein Diensteintrag. der auf Transport Layer Security (TLS) basiert. HTTPS bietet einen Webdienst, einen ONVIF-Zugangsdienst und einen RTSP- Zugangsdienst.									
C Videoverschlüsselung	Automatisch zu HTIPS we									
Sicherheitswarnung										
Sicherheitsauthentifizieru	*Gerätezertifikat wählen						Zertifikatsverwaltung			
	Nr.	Standardname	Seriennummer des Zertifik	Gültigkeitszeitraum	Benutzer	Ausgest. von	Verwendet von			
	• 1		333064646161336433353930	18-03-2055 11:28:04	AL127BEPAJ0D671	General Device BSC CA	HTTPS			
	Anwenden Aktualisieren S	andard Root-Zertifikat herunte	erladen							

Wählen Sie an dieser Stelle das Gerätezertifikat und aktivieren Sie den HTTPS-Zugang.

#### 11.3 Angriffsabwehr

luna <mark>IP</mark>	Wartungszentrum Sicherheit		Einstellungsassi   🕲   🎗 admin   🛡   💥
Sicherheitsstatus	Firewall Kontosperre Anti-DoS-Angriff		
Systemwartung			
Angriffsabwehr	Ein		
CA-Zertifikat	Modus		
Videoverschlüsselung	Nur Quell-Hosts, deren IP/MAC in der folgenden Liste aufgeführt sind, dürfen auf entspre-		
Sicherheitswarnung	Hinzufügen Löschen		
Sicherheitsauthentifizieru	Nr. Host IP/MAC	Port	Vorgang
		Keine Daten	
	Amwenden Aktualisieren Standard		

In diesem Menü können Sie verschiedene Firewall Typen aktivieren, um den Netzwerkzugriff auf das Gerät einzuschränken. Erstellen Sie eine Zulassen- Liste oder eine Sperrliste, um entweder Geräten den Zugriff zu erlauben oder zu verbieten. Klicken Sie auf "Hinzufügen" um der Liste einzelne Adressen, Adressbereiche oder auch MAC-Adressen hinzuzufügen die Zugriff/keinen Zugriff auf das Gerät haben dürfen. Des Weiteren können Sie Portbereiche oder auch bestimmte Ports blockieren/zulassen.

lunalP		m <b>Sicherheit</b>		Einstellungsassi	ତ   ନ	<b>९</b> admin ∣	
Sicherheitsstatus	Firewall Kontosperre	Anti-DoS-Angriff					
Systemwartung							
Angriffsabwehr	Geratekonto						
🖾 CA-Zertifikat	Anmeldeversuch	5Zeit(en) V					
C Videoverschlüsselung	Sperrzeit	5	Minuten				
Sicherheitswarnung	ONVIF-Benutzer						
Sicherheitsauthentifizieru	Anmeldeversuch	30Zeit(en) V					
	Sperrzeit	5	Minuten				
	Anwenden Al	tualisieren Standard					

Mit der Kontosperre lassen sich die Zugriffsversuche bei falsch eingegebenem Passwort einschränken. Dies gilt sowohl für das admin-Konto, als auch für erstellte Onvif-Benutzer!

lunalP	කි Wartungszentrum Sicherheit	Einstellungsassi					
herheitsstatus	Firewall Kontosperre Anti-DoS-Angriff						
ystemwartung							
ngriffsabwehr	SYN Flutangriffsverteidigu						
CA-Zertifikat	n Angreifer kann wiederholte SYN-Nachrichten an das Gerät senden, wodurch viele halboffene TCP-Verbindungen auf dem Gerät hbleben was num Absturz des Geräts führt. Wenn das Gerät von einem SYN-Elutanoriff natroffen wird, verteildint as sich indem es						
Videoverschlüsselung	rbleiben, was zum Absturz des Geräts führt. Wenn das Gerät von einem SYN-Flutangriff getroffen wird, verteidigt es sich, indem es e erste Nachricht verwirft.						
Sicherheitswarnung							
Sicherheitsauthentifizieru	ICMP-Flutangriffsverteidi						
	Ein Angreifer kann eine ungewöhnlich große Anzahl von ICMP-Paketen an das Gerät senden, das alle Computerressourcen						
	verbraucht und so das Gerät zum Absturz bringt. Wenn das Gerät von einem ICMP-Flutangriff getroffen wird, verteidigt es sich mit der ICMP-Nachrichtenfütertaktik.						
	Anwenden Aktualisieren Standard						

Um das Gerät vor Hack-Angriffen zu schützen, können Sie hier die entsprechenden Schutzmaßnahmen aktivieren.

## 11.4 CA-Zertifikat

lunalP	🛱 Wartungszentrum Sicherheit							instellungsassi		
<ul> <li>Sicherheitsstatus</li> <li>Systemwartung</li> </ul>	Gerätezertifikat Vertrauenswürdige CA-Zert	tifikate								
Angriffsabwehr	Ein Gerätezertifikat ist der Nachweis des	Rechtsstatus des Geräts. Wenn d	er Browser beispielsweise o	das Gerät über HTTPS besu	cht, muss das Gerätezertifi	kat überprüft werden.				
CA-Zertifikat	Gerätezertifikat installieren								Bearbeitungsn	nodus aufrufen
Videoverschlüsselung	Nr. Standardname Set	riennummer des Zertifikats	Gültigkeitszeitraum	Benutzer	Ausgest. von	Verwendet von	Zertifikatsstat	Standard	Download	Löschen
<ul> <li>Sicherheitsauthentifizieru</li> </ul>	1 33:	306464616133643335393031	18-03-2055 11:28:04	AL127BEPAJ0D671	General Device BSC	HTTPS	Normal	Ø	đ	Ū

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator, um Gerätezertifikate zu installieren.

#### 11.5 Videoverschlüsselung

luna <mark>IP</mark>	Wartungszentrum Sicherheit	Einstellungsassi   🕲   🎗 admin   🛡								
J Sicherheitsstatus	Videoübertragung									
Systemwartung										
Angriffsabwehr	Privates Protokoll									
CA-Zertifikat	Ein									
Videoverschlüsselung	Die Stream-Übertragung erfolgt verschlüsselt über ein privates Protokoll.									
Sicherheitswarnung	* Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Gerät oder die entsprechende Software die Entschlüsselung von Videos unterstützt.									
Sicherheitsauthentifizieru	tifizieru Verschlüsselungsart AES256-OFB V									
	Aktualisierungszeitraum des 12 Std. (0-720)									
	RTSP über TLS									
	Ein									
	Der RTSP-Stream wird vor der Übertragung mit dem TLS-Tunnel verschlüsselt.									
	* Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Gerät oder die entsprechende Software die Entschlüsselung von Videos unterstützt.									
	*Gerätezertifikat wählen	Zertifikatsverwaltung								
	Nr. Standardname Seriennummer des Zertifikats Gültigkeitszeitraum Benutzer Ausgest. von	Verwendet von								
	1 3330646461613364335393 18-03-2055 11:28:04 AL1278EPAJ0D671 General Device	BSC CA HTTPS								
	Anwenden Aktualisieren Standard									

An dieser Stelle können Sie die Verschlüsselung des Videostreams einschalten. Stellen Sie dabei sicher, dass die angeschlossenen Geräte diese Funktion unterstützen. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

#### 11.6 Sicherheitswarnung

luna <mark>lP</mark>	C Wartungszentrum Sicherheit	Einstellungsassi	ତି ।	🛡   🛪
Sicherheitsstatus	Ein 🕥			
<ul> <li>Systemwartung</li> <li>Angriffsabwehr</li> </ul>	Ereignisüberwachung			
CA-Zertifikat	Ungültige ausführbare Programme versuchen auszuführen     Sitzungs-ID Brute-Forcing       Ú     Web-Verzeichnis Brute-Forcing     Ú       Anzahl der Sitzungsverbindungen überschreitet Grenzwert			
Sicherheitswarnung	Die Sicherheitswamung kann den Sicherheitsstatus des Geräts in Echtzeit erkennen und Sie sofort über Sicherheitsausnahmeereignisse informieren, sodass Sie rechtzeitig darauf reagieren			
Sicherheitsauthentifizieru	Anwenden Aktualisieren Standard			

Aktivieren Sie an dieser Stelle die Echtzeitüberwachung des Gerätes. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie über die angegebenen Angriffsarten auf das Gerät informiert werden möchten.

# 11.7 Sicherheitsauthentifizierung



Wählen Sie an dieser Stelle aus, welcher Authentifizierungs-Algorithmus für die Anmeldung verwendet werden soll.